

Kit de réparation pour linoléum

UZIN RK 36

Kit de réparation pour revêtement de sol linoléum

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- ▶ linoléum
- ▶ liège
- ▶ korkment

ADAPTÉE POUR / SUR :

- ▶ supports absorbants et non absorbants
- ▶ sol avec chauffage (à eau chaude) intégré
- ▶ les sollicitations importantes en domaines résidentiel, professionnel et industriel
- ▶ les contraintes exercées par les sièges à roulettes selon la norme EN 12 529



AVANTAGE / PROPRIÉTÉ DU PRODUIT :

La Colle UZIN RK 36 sera utilisée en simple encollage ou en collage par contact. La consistance est particulièrement fluide, elle est donc très facile à injecter et à utiliser. Grâce à sa prise rapide, le traitement final/le soudage des zones réparées par cordon d'apport à chaud peut intervenir après 1 heure.

- ▶ utilisable également en zones difficiles d'accès
- ▶ tack rapide avec formation de "fils"
- ▶ développement extrêmement rapide de la résistance



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage	flacon plastique, avec seringue et aiguille pour injection
Conditionnement	0,5 kg
Tenue en stock	min. 12 mois
Couleur à l'état liquide	blanc crème
Couleur à l'état sec	blanc crème
Consommation	en fonction de l'utilisation
Temps de gommage	env. 10 minutes*
Temps d'application	env. 30 minutes*
Temp. de mise en oeuvre	15 °C au sol
Résist. mécaniquement	après 1 heure*
Soudage des joints	après 1 heure*
Résistance finale	après 24 heures*

* A 20 °C / 65 % d'humidité relative de l'air. Selon le type de revêtement et le pouvoir d'absorption du support.

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être résistant, porteur, sec, propre, non fissuré et exempt de toute substance susceptible de diminuer l'adhérence (par exemple salissure, huile, graisse). La surface doit être aspirée en profondeur, primarisée et ragrée. Utiliser les primaires et les ragréages UZIN appropriés (voir catalogue produits). Contrôler que le support correspond bien aux normes et fiches en vigueur et prendre les mesures nécessaires et émettre des réserves en cas de déficience. Toujours laisser parfaitement sécher le primaire et le ragréage. Observer les fiches techniques des produits utilisés

MISE EN OEUVRE :

Réparation des cloques :

1. en fonction de sa taille, percer la cloque par une entaille, opérée de biais avec une lame croche. Pour une cloque de 5 cm de diamètre, une coupure suffit, pour les plus grosses, il est recommandé d'en faire 2 ou plus.



2. appliquer la Colle UZIN RK 36 par l'ouverture, uniformément, en injections formant un mouvement circulaire. Immédiatement après utilisation, nettoyer la seringue soigneusement à l'eau claire. Une nouvelle seringue peut être achetée chez Wolff (article n° 15835).



3. maroufler énergiquement et éliminer l'excédent de colle. Eviter de conserver une épaisseur excessive de colle, éviter la superposition de couches de colles. Charger la surface pendant 1 heure au minimum.



4. préparation d'une pâte de réparation avec de la poudre de linoléum et une colle instantanée. Appliquer celle-ci dans la zone à réparer et laisser sécher. Le cas échéant, égaliser la zone par un ponçage fin (sans excès pour éviter les écarts de brillance) puis traiter p.ex. avec le revêtement protecteur RZ Lino Siegel (Article n° 52037). Alternative : la zone réparée peut également être refermée avec un cordon d'apport à chaud.



Réparation des tuilages :

1. soulever le tuilage. Découper / rectifier proprement le linoléum en saillie.



2. injecter la colle UZIN RK 36 sous la bordure. Immédiatement après utilisation, nettoyer la seringue soigneusement à l'eau claire. Une nouvelle seringue peut être achetée chez Wolff (article n° 15835).



3. maroufler énergiquement la bordure avec la Roulette de marouflage Wolff (article n° 20859) et éliminer l'excédent de colle. Eviter de conserver une épaisseur excessive de colle, éviter la superposition de couches de colles.



4. avec les pointes en acier Wolff, p.ex. 25 mm (article n° 60425), fixer une baguette de bois (env. 5 – 10 cm de largeur) sur la longueur de la bordure. Les pointes seront enfoncées uniquement jusqu'à ce qu'elles "tiennent". Après une heure de séchage au minimum, la baguette de bois peut être retirée.



5. fraiser le joint, p.ex. avec la gouge Wolff (article n° 13423).



6. souder de nouveau le joint puis araser le cordon de soudure avec un couteau 1/4 de lune. Le cas échéant, finaliser par application de la protection RZ Lino Siegel (article n° 52037).





Éliminer les taches de colle fraîche avec de l'eau chaude. Éliminer les traces de colle sèche sur revêtement souple en les frottant précautionneusement (sans matière abrasive) ou utiliser des lingettes de nettoyage, p.ex. UZIN Black Box.

IMPORTANTE DIRECTIVE:

- ▶ tenue en stock: maximum 12 mois au frais (modéré), en emballages d'origine. Résistante au gel jusqu'à 0 °C. Refermer hermétiquement les emballages entamés et en utiliser le contenu rapidement. Avant utilisation, acclimater la colle à la température ambiante.
- ▶ conditions idéales de mise en œuvre: 18 à 25 °C, température du sol > 15 °C et humidité relative de l'air < 65 %. Une température basse et une humidité de l'air élevée allongent les temps de travail, de prise et de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse les réduisent.
- ▶ la vitesse de prise de la colle dépend également de la capacité d'absorption des surfaces à coller.
- ▶ avant la soudure des lés de linoléum entre eux, l'écart entre deux lés ne doit pas excéder l'épaisseur d'une carte postale.
- ▶ le support doit être résistant, plan, propre, non fissuré et exempt de toutes substances susceptibles de diminuer l'adhérence.
- ▶ une réhabilitation des tuilages /cloques n'est possible que si le support reste sec en permanence et si la cause de leur formation n'est pas due à un support trop humide.
- ▶ pour la préparation du support et la mise en œuvre, respecter les fiches techniques des produits utilisés et les recommandations du fabricant de revêtements, les normes et règles professionnelles nationales relatives à la technique de pose de revêtements de sol (EN, DIN, VOB, OE, SIA, DTU, CPT, etc.), en vigueur à la date d'exécution des travaux.

ENVIRONNEMENT :

- ▶ Sans solvant
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / À très faible émission

COMPOSITION :

Dispersion aqueuse de polymère, conservateurs, charges minérales, additifs et eau.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Pour la mise en œuvre, veiller à maintenir une bonne ventilation des locaux et utiliser une crème de protection de la peau. Conditions de pose conformes aux normes, et supports, primaires et ragréages parfaitement secs sont les conditions essentielles à l'obtention après travaux d'un air ambiant d'excellente qualité.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.