

Pare-vapeur auto-adhésif double face

UZIN PLURAFILM HYDRO

Colle sèche bloquant l'humidité pour revêtements PVC/CV, revêtements PVC design, revêtements caoutchouc et revêtements textiles tuftés sur béton ou UZIN NC 161

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- ▶ Barrière contre l'humidité sur des supports non chauffés sans limitation à une valeur maximale d'humidité résiduelle
- ▶ Barrière contre l'humidité sur des supports chauffés sans limitation à une valeur maximale d'humidité résiduelle - chauffage fonctionnel préalable nécessaire
- ▶ Revêtements PVC, VER homogène et hétérogène en lés et lames
- ▶ Revêtements décoratifs en PVC jusqu'à 130 cm
- ▶ Caoutchouc homogène en lés et lames jusqu'à 3,2 mm
- ▶ Revêtements de sol en vinyl-polyester ou vinyl tissé
- ▶ PVC et revêtement sans chlore
- ▶ Dalles Quarz-vinyle
- ▶ Revêtements textiles tuftés avec tous les dossiers courants
- ▶ Dalles de moquettes avec tous les dossiers courants
- ▶ Kugelgarn® et Kugelvlies®

APPROPRIÉ SUR / POUR:

- ▶ Masse de ragréage résistante à l'humidité UZIN NC 161
- ▶ Supports lisses à base de ciment
- ▶ Chauffage au sol



AVANTAGE / PROPRIÉTÉ DU PRODUIT :

Film porteur spécial anti-humidité, adhérent sur les deux faces, pour la pose sans mesure de l'humidité de revêtements de sol textiles et élastiques sur des supports humides à base de ciment. Convient à toute taille d'objets sans limitation de surface. Pour usage en intérieur uniquement.

- ▶ mise en oeuvre simple et rapide
- ▶ pas de mesure de l'humidité nécessaire
- ▶ résistant à l'humidité alcaline
- ▶ sans substances dangereuses
- ▶ le revêtement de sol est immédiatement circulaire et résistant aux charges
- ▶ directement jointable ou soudable

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE:

Emballage	carton
Conditionnement	contenu suffisant pour 20 m ² 18,75 m ² : 75 cm x 25 m 1,25 m ² tape (5 cm x 25 m)
Tenue en stock	au moins 12 mois
Couleur	argent
Temps ouvert	illimité
Temps de prise / Temps de durcissement	aucun
Circulaire	immédiatement après collage
Temp. de mise en oeuvre	15 °C au sol
Résist. mécaniquement	immédiatement après collage
Soudage des joints	immédiatement après collage

* A 20°C et 65% d'humidité relative de l'air.



Pour revêtement élastique et textile neuf
SUR des supports ciment humides ou avec humidité résiduelle

PRÉPARATION DU SUPPORT :

- ▶ Le support doit être sain, plan, lisse, sec en surface, sans fissures, propre et exempt de substances susceptibles de nuire à l'adhérence. Il n'est pas nécessaire de mesurer l'humidité, mais la surface ne doit pas présenter d'humidité visible. Contrôler que le support correspond bien aux normes et fiches en vigueur et émettre des réserves en cas de déficience. Éliminer les couches instables ou réduisant l'adhérence, par exemple par brossage, ponçage, fraisage ou grenaillage. Aspirer soigneusement les parties non adhérentes et la poussière. Appliquer ensuite une couche de primaire UZIN PE 360 Plus et égaliser avec UZIN NC 161.
- ▶ Sur du béton taloché à l'hélicoptère, les revêtements de sol peuvent être collés directement avec Plurafilm Hydro, sans grenaillage préalable, pour autant que la qualité de la surface soit suffisante.
- ▶ Les fiches techniques des produits utilisés doivent être respectées.
- ▶ Laisser les revêtements de sol se détendre et s'acclimater suffisamment dans la pièce à revêtir. (les indications du fabricant de revêtements doivent être respectées). Acclimater le Plurafilm Hydro dans la pièce à revêtir pendant au moins 24 heures.

MISE EN ŒUVRE:

- ▶ Poser le Plurafilm Hydro TAPE le long des murs et des portes,
 - a) pour égaliser les irrégularités des murs,
 - b) pour augmenter la force adhésive en périphérie,
 - c) pour le collage dans un endroit difficile d'accès. Ne pas encore retirer le papier de protection.
- ▶ Dérouler Plurafilm Hydro dans le sens de la pose du nouveau revêtement de sol, bien maroufler, puis découper avec un cutter à lame crochet, bord à bord (max. 1mm d'espace / pas de chevauchement autorisé). Poser la dernière bande de Plurafilm Hydro en partant du mur. Couper le chevauchement qui en résulte au cutter à lame crochet, bord à bord (max. 1mm d'espace / pas de chevauchement autorisé).
- ▶ N'étaler que la quantité de Plurafilm Hydro pouvant être revêtue le même jour.

Pose de revêtements soupes et textiles

- ▶ Poser le revêtement de sol et l'ajuster grossièrement. Rabattre ensuite le lé de revêtement de sol dans le sens de la marche jusqu'à la moitié.
- ▶ Retirer ensuite le papier de protection de Plurafilm Hydro à plat et en ligne droite jusqu'au revêtement de sol rabattu. Couper le papier de protection retiré jusqu'à ce qu'il reste 10 cm. Replier le reste sous le revêtement de sol rabattu (former une languette). Empiler et enrouler le papier de protection (minimise le volume des déchets).
- ▶ Insérer la première moitié du revêtement de sol au fur et à mesure (éviter les bulles d'air) et maroufler / rouler dans le sens transversal. Rabattre la deuxième moitié du revêtement et retirer le reste du papier de protection à l'aide de la languette. Introduire lentement le revêtement de sol, le maroufler et l'entailler sur les bords.

- ▶ Les joints et raccords des revêtements de sol souples en lames et dalles (à l'exception des revêtements décoratifs / LVT) doivent être soudés / jointoyés au moyen de procédés thermiques / chimiques. Respecter les indications du fabricant du revêtement de sol pour le soudage / jointoiement. Le soudage / jointoiement peut être réalisé immédiatement après le collage.

Pose des revêtements décoratifs (LVT) et dalles

- ▶ Mesurer la pièce, répartir les lames / dalles. Tracer les points de départ de la première rangée de lames / dalles avec un crayon adéquat sur le papier protecteur. Placer la règle ondulée en acier le long des points de départ et alignez-la.
- ▶ Retirer le papier de protection de Plurafilm Hydro à plat et droit jusqu'à la règle ondulée en acier. La ligne droite ainsi obtenue sert de ligne d'appui à la première rangée de lames / dalles. Empiler et rouler le papier de protection (réduit le volume de déchets).
- ▶ Poser les lames / dalles le long de la ligne de pose sans traction ni tension, puis bien presser à la main. Retirer le papier de protection en continu, à plat et en ligne droite. Retirer le papier protecteur au fur et à mesure, en tirant droit et à plat. Afficher le revêtement de sol comme décrit.
- ▶ En cas d'interruption de la pose, il est possible de replacer le papier protecteur pour protéger le Plurafilm Hydro. Après la pose, bien maroufler / cylindrer toute la surface en croisant.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE :

Stocker debout, au sec, au frais et à l'abri du soleil. Reconditionner un rouleau entamé dans son carton d'origine.

IMPORTANTE DIRECTIVE:

Stocker debout, au sec, au frais et à l'abri du soleil. Reconditionner un rouleau entamé dans son carton d'origine.

Sont appropriés, un revêtement de sol en PVC et en caoutchouc ainsi qu'un revêtement textile en lés et en dalles avec une variation dimensionnelle de $\leq 0,40\%$, testé selon les normes d'essai EN 434 ou EN ISO 23999, un revêtement décoratif avec une variation dimensionnelle de $\leq 0,25\%$, testé selon les normes d'essai EN 434 ou EN ISO 23999. Seul un revêtement décoratif ou en dalles PVC sans tension interne visible ou déformation peut être collé.

Pose sur des supports humides :

En cas d'utilisation sur un support humide, tout produit utilisé pour la préparation du support doit être tolérant à l'humidité alcaline ou perméable à la vapeur. Le béton doit avoir au moins 28 jours. Dans les zones où l'humidité ascendante entraîne une pression hydrostatique, une étanchéité structurelle intacte doit être présente.

Le climat au-dessus de la dalle en béton, du radier ou du support à base de ciment ne doit pas être inférieur à la température minimale requise de 15°C au moment de la

pose. UZIN Plurafilm Hydro est une colle sèche résistante à l'humidité ainsi qu'à l'humidité ascendante provenant du support. Cependant UZIN Plurafilm Hydro ne protège pas le revêtement de sol contre l'humidité sous pression provenant du support.

En cas d'utilisation d'UZIN Plurafilm Hydro sur un support humide, la ventilation à l'arrière du système de plinthes doit être garantie. Un support humide peut entraîner des émissions secondaires.

- ▶ Les règles généralement admises de la branche et de la technique pour la pose de revêtements de sol, ainsi que les normes nationales en vigueur (EN, DIN, VOB, OE, SIA) sont à prendre en compte.
- ▶ Dans tous les cas, procéder à vos propres tests de collage sur place avant la mise en œuvre.
- ▶ Tout support sensible à l'humidité ou toute ancienne chape ciment en contact avec la terre et présentant des résidus de masse de ragréage ne doit pas être bloqué.
- ▶ En cas de blocage d'une chape ciment ou d'une dalle en béton avec chauffage au sol intégré ou active, consulter le service technique d'application.
- ▶ Utilisation sur une construction chauffée sous réserve que la mise en chauffe du revêtement ait été effectuée conformément à la coordination des interfaces pour la construction d'un plancher chauffant en surface.

La garantie ne s'applique pas, lorsque:

- ▶ UZIN Plurafilm Hydro est utilisé à l'extérieur ou en construction automobile
- ▶ des effets inhabituels, en particulier de nature chimique ou mécanique, agissent sur le produit
- ▶ l'utilisation/la mise en œuvre diffère des directives de pose (ne jamais utiliser sur un escalier ou au mur)
- ▶ un joint ou un raccord de revêtement de sol souple en lés ou en dalles (à l'exception d'un revêtement décoratif) n'a pas été soudé / jointoyé thermiquement / chimiquement
- ▶ des joints ou déformations se forment en raison de variations dimensionnelles du revêtement de sol
- ▶ le revêtement de sol a été foré ou étiré lors de la pose
- ▶ la mise en œuvre est intervenue en dessous de 15 °C (au sol)
- ▶ UZIN Plurafilm Hydro est utilisé dans une zone où la charge thermique est plus importante (par ex. jardin d'hiver)
- ▶ aucun essai de collage n'a été effectué

LABELS QUALITÉ ET ENVIRONNEMENTAL :

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission.
- ▶ DE-UZ 113 / Respectueux de l'environnement

COMPOSITION:

Acrylate et autres copolymères, agents mouillants, antimousse, film spécial, papier.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Ce produit n'exige aucune mesure de précaution particulière. Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé

d'éviter de manger, boire et fumer pendant la mise en œuvre de ce produit. Conserver hors de portée des enfants. Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter sur notre site internet www.uzin.fr ou de nous appeler au +49 731 4097-0.

ÉLIMINATION :

Les cartonnages et sachets parfaitement vidés peuvent être recyclés. Les restes de produit peuvent être jetés avec les déchets ménagers.