

Pare-vapeur auto-adhésif double face

UZIN PLURAFILM HYDRO

Colle sèche pare-humidité pour revêtement de sol souple ou textile sur béton lissé à l'hélicoptère ou UZIN NC 161

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

a) revêtement de sol souple :

- ▶ revêtement PVC/CV
- ▶ revêtement décoratif PVC jusqu'à 130 cm de longueur
- ▶ caoutchouc homogène jusqu'à 3,5 mm
- ▶ revêtement de sol vinyle-polyester ou vinyle tissé
- ▶ revêtement de sol sans PVC ni chlore
- ▶ dalle en vinyle de quartz

b) revêtement de sol textile :

- ▶ revêtement textile avec tous les envers courants
- ▶ dalle de moquette avec tous les envers courants
- ▶ Kugelgarn® et Kugelvlies®
- ▶ Flotex

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- ▶ masse de ragréage résistante à l'humidité UZIN NC 161
- ▶ support cimentaire lisse
- ▶ chauffage au sol



AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

Film porteur spécial pare-humidité, adhésif double face, pour la pose de revêtement de sol textile ou souple sur support cimentaire humide, sans mesure préalable de l'humidité. Sans limitation de surface, convient à toute taille de projet. Pour usage intérieur uniquement.

- ▶ mise en œuvre rapide et simple
- ▶ pas de test d'humidité nécessaire
- ▶ résistant à l'humidité alcaline
- ▶ sans substance dangereuse
- ▶ revêtement de sol immédiatement praticable et sollicitable
- ▶ soudable / jointoyable immédiatement



CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE :

Emballage	carton
Conditionnement	contenu suffit pour 20 m ² surface 75 cm x 25 m ruban périphérique 5 cm x 25 m
Tenue en stock	min. 12 mois
Couleur	argent
Temps ouvert	illimité
Temps de prise / Temps de durcissement	aucun
Circulable	de suite après collage
Temp. min. de mise en oeuvre	16 °C au sol
Sollicitable	de suite après collage
Soudage des joints	de suite après collage

*À 20 °C et 65 % d'humidité relative



Pour revêtement élastique et textile neuf
SUR des supports ciment humides ou avec humidité résiduelle

PRÉPARATION DU SUPPORT :

- ▶ Le support doit être solide, plan, lisse, sec en surface, exempt de fissures, propre et débarrassé de toute substance susceptible de nuire à l'adhérence. Aucune mesure d'humidité n'est nécessaire, mais la surface ne doit présenter aucune humidité visible. Contrôler le support conformément aux normes et notices en vigueur et, en cas de défaut, émettre des réserves. Éliminer toute couche instable ou susceptible de réduire l'adhérence, par ex. par brossage, ponçage, fraisage ou grenailage. Aspirer soigneusement les parties non adhérentes et la poussière. Appliquer ensuite le primaire UZIN PE 360 Plus sur le support, puis niveler avec UZIN NC 161.
- ▶ Sur béton lissé à l'hélicoptère, le revêtement de sol peut être collé directement avec UZIN Plurafilm Hydro, sans grenailage préalable, à condition que l'état de surface soit suffisamment adapté.
- ▶ Observer les fiches techniques des produits utilisés.
- ▶ Laisser le revêtement de sol se détendre et s'acclimater suffisamment dans la pièce à revêtir (respecter les indications du fabricant du revêtement). Laisser UZIN Plurafilm Hydro s'acclimater dans la pièce à revêtir pendant au moins 24 heures.

MISE EN ŒUVRE :

- ▶ Poser Plurafilm Hydro Tape le long des murs et des portes : a) pour compenser les irrégularités des murs, b) pour renforcer l'adhérence en périphérie, c) pour le collage dans les zones difficiles d'accès. Ne pas encore retirer le papier protecteur.
- ▶ Dérouler Plurafilm Hydro dans le sens de pose du nouveau revêtement de sol, bien maroufler, puis couper bord à bord avec un cutter à lame croche (écart max. 1 mm, sans chevauchement). Poser le dernier lé de Plurafilm Hydro à partir du mur. Couper bord à bord le chevauchement ainsi obtenu avec un cutter à lame croche (écart max. 1 mm, sans chevauchement).
- ▶ Ne dérouler que la quantité de Plurafilm Hydro qui sera recouverte d'un revêtement de sol le jour même.

Pose d'un revêtement souple ou textile

- ▶ Étaler le revêtement de sol et l'ajuster grossièrement. Rabattre ensuite le lé jusqu'à la moitié dans le sens de pose. Retirer à plat et en ligne droite le papier protecteur de Plurafilm Hydro jusqu'au revêtement rabattu. Couper le papier protecteur retiré en laissant env. 10 cm. Replier le reste sous le revêtement rabattu afin de former une languette. Empiler le papier protecteur puis l'enrouler afin de réduire le volume des déchets. Afficher progressivement la première moitié du revêtement de sol afin d'éviter la formation de bulles d'air, puis bien maroufler / cylindrer dans le sens transversal. Rabattre la deuxième moitié du revêtement et retirer le papier protecteur restant à l'aide de la languette. Afficher lentement le revêtement de sol, bien maroufler / cylindrer puis ajuster la découpe en périphérie.

- ▶ Les joints et raccords d'un revêtement de sol souple en lés ou en dalles, à l'exception d'un revêtement décoratif en lames ou en dalles, doivent être soudés thermiquement ou chimiquement, ou jointoyés. Pour le soudage / jointoiment, respecter les indications du fabricant du revêtement de sol. Le soudage / jointoiment peut être réalisé immédiatement après le collage.

Poser un revêtement décoratif en lames ou en dalles

- ▶ Mesurer la pièce et répartir correctement les lames / dalles. Tracer sur le papier protecteur, à l'aide d'un crayon approprié, les points de départ de la première rangée de lames / dalles. Positionner et aligner une règle en acier le long des points de départ. Retirer à plat et en ligne droite le papier protecteur de Plurafilm Hydro jusqu'à la règle en acier, puis le déchirer en biais vers le haut le long de celle-ci. La ligne droite ainsi créée sert de ligne de départ pour la première rangée de lames / dalles. Empiler le papier protecteur puis l'enrouler afin de réduire le volume des déchets. Afficher les lames / dalles le long de la ligne de départ, sans traction ni tension, puis bien les presser à la main. Retirer progressivement le papier protecteur à plat et en ligne droite. Afficher le revêtement de sol comme décrit. En cas d'interruption de la pose, le papier protecteur peut être remis en place afin de protéger Plurafilm Hydro. Après la pose, bien maroufler / cylindrer toute la surface en croisant les passes.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE :

Stocker debout, au sec, au frais et à l'abri du soleil. Reconditionner un rouleau entamé dans son carton d'origine.

IMPORTANTES DIRECTIVES :

Stocker debout, au sec, au frais et à l'abri du rayonnement direct du soleil. Remplacer les rouleaux entamés dans leur carton d'origine.

Conviennent les revêtements de sol présentant une variation dimensionnelle $\leq 0,40\%$, contrôlée selon les normes d'essai EN 434 ou EN ISO 23999, ainsi que les revêtements décoratifs présentant une variation dimensionnelle $\leq 0,25\%$, contrôlée selon les mêmes normes. Seuls les revêtements décoratifs et les dalles PVC ne présentant aucune tension interne ni déformation visible peuvent être collés.

Pose sur un support humide:

En cas d'utilisation sur un support humide, tous les produits utilisés pour la préparation du support doivent être résistants à l'humidité alcaline ou perméables à la diffusion de vapeur. Le béton doit avoir au moins 28 jours. Dans les zones où l'humidité ascendante provoque une pression hydrostatique, une étanchéité de l'ouvrage intacte doit être présente. Un support sensible à l'humidité ainsi qu'une ancienne chape ciment en contact avec le sol et présentant des résidus de masse de ragréage ne doivent pas être bloqués contre l'humidité.

Au moment de la pose, le climat au-dessus de la dalle en béton, de la dalle de sol ou du support cimentaire doit présenter une température d'au moins 16 °C et une humidité relative maximale de 65 %. L'humidité relative de l'air ambiant ne doit pas dépasser 65 % pendant les 72 heures suivant la pose.

UZIN Plurafilm Hydro résiste à l'humidité résiduelle ascendante provenant du support.

UZIN PLURAFILM HYDRO ne protège pas le revêtement de sol contre l'humidité sous pression provenant du support et ne remplace donc pas l'étanchéité de l'ouvrage selon la norme DIN 18195.

En cas d'utilisation d'UZIN Plurafilm Hydro sur un support humide, la ventilation à l'arrière du système de plinthe doit être assurée.

UZIN garantit pendant 5 ans toutes les propriétés mentionnées dans les instructions de mise en œuvre.

Plurafilm Hydro satisfait aux exigences de la VOB, partie C, point 2.7 « Colles » : «Elles forment une liaison solide et durable et n'altèrent ni le revêtement de sol ni le support.»

Respecter les règles généralement reconnues de la profession et de la technique pour la pose de revêtement de sol ainsi que les normes nationales en vigueur (EN, DIN, VOB, ÖN, SIA, notice TKB 12).

Dans tous les cas, effectuer ses propres tests de collage sur place avant la mise en œuvre.

La garantie est exclue dans les cas suivants :

- ▶ UZIN Plurafilm Hydro est utilisé à l'extérieur, en salle d'opération ou dans le secteur automobile.
- ▶ Le produit est soumis à des contraintes inhabituelles, en particulier de nature chimique ou mécanique.
- ▶ Des fissures apparaissent dans le support en raison d'une résistance insuffisante de celui-ci.
- ▶ L'utilisation ou la mise en œuvre déroge aux instructions de pose (ne jamais utiliser UZIN Plurafilm Hydro dans un escalier ni sur un mur).
- ▶ Les joints et raccords d'un revêtement de sol souple en lés ou en dalles, à l'exception d'un revêtement décoratif, ne sont pas soudés thermiquement ou chimiquement, ni jointoyés.
- ▶ Une décoloration apparaît sur le revêtement de sol.
- ▶ Des joints ou des déformations se forment à la suite de variations dimensionnelles du revêtement de sol.
- ▶ Le revêtement de sol a été posé sous traction ou sous tension.
- ▶ La pose a été effectuée à une température inférieure à 16 °C au niveau du sol.
- ▶ UZIN Plurafilm Hydro est utilisé dans une zone soumise à de fortes contraintes thermiques, par ex. dans un jardin d'hiver.
- ▶ Aucun test de collage n'a été effectué.

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX :

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission.
- ▶ DE-UZ 113 / Respectueux de l'environnement

COMPOSITION :

Acrylate et autres copolymères, agents mouillants, antimousse, film spécial, papier.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Ce produit n'exige aucune mesure de précaution particulière. Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé d'éviter de manger, boire et fumer pendant la mise en œuvre de ce produit. Conserver hors de portée des enfants. Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter sur notre site internet www.uzin.fr ou de nous appeler au +49 731 4097-0.

ÉLIMINATION :

Les cartonnages et sachets parfaitement vidés peuvent être recyclés. Les restes de produit peuvent être jetés avec les déchets ménagers.